

DAM-E3014N DAM模块

产品使用手册

V6.00.01



前言

版权归阿尔泰科技所有，未经许可，不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。
本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

■ 免责声明

订购产品前，请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

■ 安全使用小常识

1. 在使用产品前，请务必仔细阅读产品使用手册；
2. 对未准备安装使用的产品，应做好防静电保护工作(最好放置在防静电保护袋中，不要将其取出)；
3. 在拿出产品前，应将手先置于接地金属物体上，以释放身体及手中的静电，并佩戴静电手套和手环，要养成只触及其边缘部分的习惯；
4. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对产品进行拔插或重新配置时，须断电；
5. 在需对产品进行搬动前，务必先拔掉电源；
6. 对整机产品，需增加/减少板卡时，务必断电；
7. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉；
8. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

目 录

■ 1 产品说明.....	3
1.1 概述.....	3
1.2 产品外形图.....	3
1.3 产品尺寸图.....	4
1.4 主要指标.....	4
1.5 模块使用说明.....	5
■ 2 配置说明.....	8
2.1 MODBUS 通讯说明.....	8
1、读取输出继电器的状态.....	8
2、读保持寄存器.....	9
2.2 出厂默认状态.....	15
2.3 安装方式.....	15
■ 3 软件使用说明.....	16
3.1 上电及初始化.....	16
3.2 连接高级软件.....	16
■ 4 产品的应用注意事项、保修.....	21
4.1 注意事项.....	21
4.2 保修.....	21

1.3 产品尺寸图




图 2

1.4 主要指标

16 路隔离数字量输出模块

数字量输出	
输出通道	16 路集电极开路输出
隔离电压	2500V _{DC}
光耦隔离响应时间	25us
输出电压	5-30V _{DC}
输出电流	每通道最大 100mA，总通道最大 1A
输出频率	0~5KHz
工作模式	DO 输出，低到高延时输出，高到低延时输出，频率输出
其他	
通讯接口	10/100Mbps 以太网
看门狗	双看门狗
供电电压	+10V~30VDC
电源保护	电源反向保护
功耗	1.5W@24VDC
操作温度	-10℃~+70℃

存储温度

-20℃ ~ +80℃

1.5 模块使用说明

1、端子定义表

表 1

端子	名称	说明
1	D08	D08 输出
2	D09	D09 输出
3	D010	D010 输出
4	D011	D011 输出
5	D012	D012 输出
6	D013	D013 输出
7	D014	D014 输出
8	D015	D015 输出
9	ExtPWR	数字量输出公共正端
10	OUTCOM	数字量输出公共负端
11	NC	无连接
12	INIT*	恢复出厂默认设置
13	+Vs	供电电源+
14	GND	供电电源-
15	D00	D00 输出
16	D01	D01 输出
17	D02	D02 输出
18	D03	D03 输出
19	D04	D04 输出
20	D05	D05 输出
21	D06	D06 输出
22	D07	D07 输出

2、模块内部结构框图




图 3

3、内部拨码开关说明

拨码开关选择:

拨码开关 SW1 定义:

- 1 号拨码拨到 ON 位置表示接入外部看门狗，OFF 位置为除能看门狗；
- 2 号拨码为手动复位拨码，拨到 ON 位置为复位，OFF 位置为正常工作状态；

4、电源接线: 电源输入接口如下图所示，输入电源的最大电压为 30V，超过量程范围可能会造成模块电路的永久性损坏。




图 4

5、INIT*说明

INIT*为恢复出厂设置引脚，上电前将 INIT*和 GND 短接，上电后模块指示灯快速闪烁，断开 INIT*和 GND，待指示灯闪烁停止后，此时模块已经完成复位，模块恢复出厂设置完成。

6、指示灯说明

模块有 1 个运行指示灯。

运行指示灯：正常上电并且无数据发送时，指示灯常亮；有数据发送时，指示灯闪烁；恢复出厂设置时，指示灯快速闪烁。

7、DO 输出连接：




图 5

2 配置说明

2.1 MODBUS 通讯说明

1、读取输出继电器的状态

功能码：01

数据起始地址：00001~00128

说明：读取输出继电器的状态

00001	第 00 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00002	第 01 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00003	第 02 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00004	第 03 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00005	第 04 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00006	第 05 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00007	第 06 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00008	第 07 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00009	第 08 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00010	第 09 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00011	第 10 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00012	第 11 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00013	第 12 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00014	第 13 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00015	第 14 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
00016	第 15 路开关量输出状态	=1 导通；=0 未导通
保留		
00065	第 00 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00066	第 01 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00067	第 02 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00068	第 03 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00069	第 04 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00070	第 05 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00071	第 06 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00072	第 07 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00073	第 08 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00074	第 09 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00075	第 10 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00076	第 11 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00077	第 12 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00078	第 13 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
00079	第 14 路开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通

00080	第 15 开关量输出安全状态	=1 导通；=0 未导通
保留		

2、读保持寄存器

功能码：03

数据起始地址：40001~40466

说明：读取保持寄存器的值

数据说明：读取的是十六位整数或无符合整数

地址	描述	说明
40001	通道 DO0 工作模式	0x01 立即输出模式； 0x02 低到高延时输出； 0x03 高到低延时输出； 0x04 脉冲输出；
40002	通道 DO1 工作模式	
40003	通道 DO2 工作模式	
40004	通道 DO3 工作模式	
40005	通道 DO4 工作模式	
40006	通道 DO5 工作模式	
40007	通道 DO6 工作模式	
40008	通道 DO7 工作模式	
40009	通道 DO8 工作模式	
40010	通道 DO9 工作模式	
40011	通道 DO10 作模式	
40012	通道 DO11 作模式	
40013	通道 DO12 作模式	
40014	通道 DO13 作模式	
40015	通道 DO14 作模式	
40016	通道 DO15 作模式	
保留		
40033	通道 0 脉冲输出高电平时间高 16 位	可配置为 1~0xFFFFFFFF，单位为 0.1mS，例如配置为 10000 时，脉冲输出高电平时间为 1S。 注：继电器输出模块配置此项时应该参考说明书给出的最大动作频率要求进行配置。
40034	通道 0 脉冲输出高电平时间低 16 位	
40035	通道 1 脉冲输出高电平时间高 16 位	
40036	通道 1 脉冲输出高电平时间低 16 位	
40037	通道 2 脉冲输出高电平时间高 16 位	
40038	通道 2 脉冲输出高电平时间低 16 位	
40039	通道 3 脉冲输出高电平时间高 16 位	
40040	通道 3 脉冲输出高电平时间低 16 位	
40041	通道 4 脉冲输出高电平时间高 16 位	
40042	通道 4 脉冲输出高电平时间低 16 位	
40043	通道 5 脉冲输出高电平时间高 16 位	
40044	通道 5 脉冲输出高电平时间低 16 位	
40045	通道 6 脉冲输出高电平时间高 16 位	
40046	通道 6 脉冲输出高电平时间低 16 位	

40047	通道 7 脉冲输出高电平时间高 16 位	
40048	通道 7 脉冲输出高电平时间低 16 位	
40049	通道 8 脉冲输出高电平时间高 16 位	
40050	通道 8 脉冲输出高电平时间低 16 位	
40051	通道 9 脉冲输出高电平时间高 16 位	
40052	通道 9 脉冲输出高电平时间低 16 位	
40053	通道 10 冲输出高电平时间高 16 位	
40054	通道 10 冲输出高电平时间低 16 位	
40055	通道 11 冲输出高电平时间高 16 位	
40056	通道 11 冲输出高电平时间低 16 位	
40057	通道 12 冲输出高电平时间高 16 位	
40058	通道 12 冲输出高电平时间低 16 位	
40059	通道 13 冲输出高电平时间高 16 位	
40060	通道 13 冲输出高电平时间低 16 位	
40061	通道 14 冲输出高电平时间高 16 位	
40062	通道 14 冲输出高电平时间低 16 位	
40063	通道 15 冲输出高电平时间高 16 位	
40064	通道 15 冲输出高电平时间低 16 位	
40065	通道 0 脉冲输出低电平时间高 16 位	同上
40066	通道 0 脉冲输出低电平时间低 16 位	
40067	通道 1 脉冲输出低电平时间高 16 位	
40068	通道 1 脉冲输出低电平时间低 16 位	
40069	通道 2 脉冲输出低电平时间高 16 位	
40070	通道 2 脉冲输出低电平时间低 16 位	
40071	通道 3 脉冲输出低电平时间高 16 位	
40072	通道 3 脉冲输出低电平时间低 16 位	
40073	通道 4 脉冲输出低电平时间高 16 位	
40074	通道 4 脉冲输出低电平时间低 16 位	
40075	通道 5 脉冲输出低电平时间高 16 位	
40076	通道 5 脉冲输出低电平时间低 16 位	
40077	通道 6 脉冲输出低电平时间高 16 位	
40078	通道 6 脉冲输出低电平时间低 16 位	
40079	通道 7 脉冲输出低电平时间高 16 位	
40080	通道 7 脉冲输出低电平时间低 16 位	
40081	通道 8 脉冲输出低电平时间高 16 位	
40082	通道 8 脉冲输出低电平时间低 16 位	
40083	通道 9 脉冲输出低电平时间高 16 位	
40084	通道 9 脉冲输出低电平时间低 16 位	

40085	通道 10 脉冲输出低电平时间高 16 位		
40086	通道 10 脉冲输出低电平时间低 16 位		
40087	通道 11 脉冲输出低电平时间高 16 位		
40088	通道 11 脉冲输出低电平时间低 16 位		
40089	通道 12 脉冲输出低电平时间高 16 位		
40090	通道 12 脉冲输出低电平时间低 16 位		
40091	通道 13 脉冲输出低电平时间高 16 位		
40092	通道 13 脉冲输出低电平时间低 16 位		
40093	通道 14 脉冲输出低电平时间高 16 位		
40094	通道 14 脉冲输出低电平时间低 16 位		
40095	通道 15 脉冲输出低电平时间高 16 位		
40096	通道 15 脉冲输出低电平时间低 16 位		
保留			
40129	DO0 脉冲输出数量高 16 位		<p>脉冲输出个数配置，单位为个，可配置为 0~0xFFFFFFFF，当配置为 0 时，模块连续输出脉冲，直到用户点击停止。当配置为大于 0 的值时，模块输出设置的脉冲个数。</p>
40130	DO0 脉冲输出数量低 16 位		
40131	DO1 脉冲输出数量高 16 位		
40132	DO1 脉冲输出数量低 16 位		
40133	DO2 脉冲输出数量高 16 位		
40134	DO2 脉冲输出数量低 16 位		
40135	DO3 脉冲输出数量高 16 位		
40136	DO3 脉冲输出数量低 16 位		
40137	DO4 脉冲输出数量高 16 位		
40138	DO4 脉冲输出数量低 16 位		
40139	DO5 脉冲输出数量高 16 位		
40140	DO5 脉冲输出数量低 16 位		
40141	DO6 脉冲输出数量高 16 位		
40142	DO6 脉冲输出数量低 16 位		
40143	DO7 脉冲输出数量高 16 位		
40144	DO7 脉冲输出数量低 16 位		
40145	DO8 脉冲输出数量高 16 位		
40146	DO8 脉冲输出数量低 16 位		
40147	DO9 脉冲输出数量高 16 位		
40148	DO9 脉冲输出数量低 16 位		
40149	DO10 脉冲输出数量高 16 位		
40150	DO10 脉冲输出数量低 16 位		
40151	DO11 脉冲输出数量高 16 位		
40152	DO11 脉冲输出数量低 16 位		
40153	DO12 脉冲输出数量高 16 位		
40154	DO12 脉冲输出数量低 16 位		

40155	DO13 脉冲输出数量高 16 位	
40156	DO13 脉冲输出数量低 16 位	
40157	DO14 脉冲输出数量高 16 位	
40158	DO14 脉冲输出数量低 16 位	
40159	DO15 脉冲输出数量高 16 位	
40160	DO15 脉冲输出数量低 16 位	
40161	通道 0 低到高输出延迟时间高 16 位	可配置为 0~0xFFFFFFFF，单位为 0.1mS，例如当此项配置为 10000 时，模块收到高电平输出命令后延迟 1S 后再输出高电平。当此项配置为 0 时，模块收到高电平输出命令后立即输出。
40162	通道 0 低到高输出延迟时间低 16 位	
40163	通道 1 低到高输出延迟时间高 16 位	
40164	通道 1 低到高输出延迟时间低 16 位	
40165	通道 2 低到高输出延迟时间高 16 位	
40166	通道 2 低到高输出延迟时间低 16 位	
40167	通道 3 低到高输出延迟时间高 16 位	
40168	通道 3 低到高输出延迟时间低 16 位	
40169	通道 4 低到高输出延迟时间高 16 位	
40170	通道 4 低到高输出延迟时间低 16 位	
40171	通道 5 低到高输出延迟时间高 16 位	
40172	通道 5 低到高输出延迟时间低 16 位	
40173	通道 6 低到高输出延迟时间高 16 位	
40174	通道 6 低到高输出延迟时间低 16 位	
40175	通道 7 低到高输出延迟时间高 16 位	
40176	通道 7 低到高输出延迟时间低 16 位	
40177	通道 8 低到高输出延迟时间高 16 位	
40178	通道 8 低到高输出延迟时间低 16 位	
40179	通道 9 低到高输出延迟时间高 16 位	
40180	通道 9 低到高输出延迟时间低 16 位	
40181	通道 10 低到高输出延迟时间高 16 位	
40182	通道 10 低到高输出延迟时间低 16 位	
40183	通道 11 低到高输出延迟时间高 16 位	
40184	通道 11 低到高输出延迟时间低 16 位	
40185	通道 12 低到高输出延迟时间高 16 位	
40186	通道 12 低到高输出延迟时间低 16 位	
40187	通道 13 低到高输出延迟时间高 16 位	
40188	通道 13 低到高输出延迟时间低 16 位	
40189	通道 14 低到高输出延迟时间高 16 位	
40190	通道 14 低到高输出延迟时间低 16 位	
40191	通道 15 低到高输出延迟时间高 16 位	
40192	通道 15 低到高输出延迟时间低 16 位	

40193	通道 0 高到低输出延迟时间高 16 位	同上
40194	通道 0 高到低输出延迟时间低 16 位	
40195	通道 1 高到低输出延迟时间高 16 位	
40196	通道 1 高到低输出延迟时间低 16 位	
40197	通道 2 高到低输出延迟时间高 16 位	
40198	通道 2 高到低输出延迟时间低 16 位	
40199	通道 3 高到低输出延迟时间高 16 位	
40200	通道 3 高到低输出延迟时间低 16 位	
40201	通道 4 高到低输出延迟时间高 16 位	
40202	通道 4 高到低输出延迟时间低 16 位	
40203	通道 5 高到低输出延迟时间高 16 位	
40204	通道 5 高到低输出延迟时间低 16 位	
40205	通道 6 高到低输出延迟时间高 16 位	
40206	通道 6 高到低输出延迟时间低 16 位	
40207	通道 7 高到低输出延迟时间高 16 位	
40208	通道 7 高到低输出延迟时间低 16 位	
40209	通道 8 高到低输出延迟时间高 16 位	
40210	通道 8 高到低输出延迟时间低 16 位	
40211	通道 9 高到低输出延迟时间高 16 位	
40212	通道 9 高到低输出延迟时间低 16 位	
40213	通道 10 高到低输出延迟时间高 16 位	
40214	通道 10 高到低输出延迟时间低 16 位	
40215	通道 11 高到低输出延迟时间高 16 位	
40216	通道 11 高到低输出延迟时间低 16 位	
40217	通道 12 高到低输出延迟时间高 16 位	
40218	通道 12 高到低输出延迟时间低 16 位	
40219	通道 13 高到低输出延迟时间高 16 位	
40220	通道 13 高到低输出延迟时间低 16 位	
40221	通道 14 高到低输出延迟时间高 16 位	
40222	通道 14 高到低输出延迟时间低 16 位	
40223	通道 15 高到低输出延迟时间高 16 位	
40224	通道 15 高到低输出延迟时间低 16 位	
40225	通道 0 追加脉冲输出个数高 16 位	可配置范围为 0~0xFFFFFFFF，配置为任一大于 0 的值时模块会在原来设定的脉冲输出个数上增加该相设定的数量，当模块处于连续输出模式时此项操作不起作用。
40226	通道 0 追加脉冲输出个数低 16 位	
40227	通道 1 追加脉冲输出个数高 16 位	
40228	通道 1 追加脉冲输出个数低 16 位	
40229	通道 2 追加脉冲输出个数高 16 位	

40230	通道 2 追加脉冲输出个数低 16 位	配置为 0 时，脉冲输出数量不增加。
40231	通道 3 追加脉冲输出个数高 16 位	
40232	通道 3 追加脉冲输出个数低 16 位	
40233	通道 4 追加脉冲输出个数高 16 位	
40234	通道 4 追加脉冲输出个数低 16 位	
40235	通道 5 追加脉冲输出个数高 16 位	
40236	通道 5 追加脉冲输出个数低 16 位	
40237	通道 6 追加脉冲输出个数高 16 位	
40238	通道 6 追加脉冲输出个数低 16 位	
40239	通道 7 追加脉冲输出个数高 16 位	
40240	通道 7 追加脉冲输出个数低 16 位	
40241	通道 8 追加脉冲输出个数高 16 位	
40242	通道 8 追加脉冲输出个数低 16 位	
40243	通道 9 追加脉冲输出个数高 16 位	
40244	通道 9 追加脉冲输出个数低 16 位	
40245	通道 10 追加脉冲输出个数高 16 位	
40246	通道 10 追加脉冲输出个数低 16 位	
40247	通道 11 追加脉冲输出个数高 16 位	
40248	通道 11 追加脉冲输出个数低 16 位	
40249	通道 12 追加脉冲输出个数高 16 位	
40250	通道 12 追加脉冲输出个数低 16 位	
40251	通道 13 追加脉冲输出个数高 16 位	
40252	通道 13 追加脉冲输出个数低 16 位	
40253	通道 14 追加脉冲输出个数高 16 位	
40254	通道 14 追加脉冲输出个数低 16 位	
40255	通道 15 追加脉冲输出个数高 16 位	
40256	通道 15 追加脉冲输出个数低 16 位	
保留		
40513	看门狗控制寄存器	Bit0: 使能; Bit1: 溢出; Bit2: 复位。
40514	看门狗溢出时间寄存器	看门狗超时时间常数,单位 s
40515	看门狗复位寄存器	0xaa 0x55
40516	UDP 搜索端口号	5000~60000 (出厂设置 5001)
40517	TCP 连接空闲超时控制寄存器	0: 除能; 1: 使能
40518	TCP 连接空闲超时寄存器	0~65535 单位 s
40519	重新启动寄存器	0x00: 不启动; 0x01: 重新启动
40520	恢复出厂设置	0x00: 不恢复 0x01: 恢复

2.2 出厂默认状态

密码：	666666
IP 地址：	192.168.2.80
默认网关：	255:255:255:0
D0 模式：	普通 D0 模式
安全输出：	0

2.3 安装方式

DAM-E3014N 系列模块可方便的安装在 DIN 导轨、面板上（如图 6），还可以将它们堆叠在一起（如图 7），方便用户使用。信号连接可以通过使用插入式螺丝端子，便于安装、更改和维护。




图 6




图 7

3 软件使用说明

3.1 上电及初始化

- 1) 连接电源：“+Vs”接电源正，“GND”接地，模块供电要求：+10V—+30V。
- 2) 连接通讯线：DAM-E3014N 通过转换模块 RJ45 接口同计算机连接。
- 3) 复位：在断电的情况下，将模块 INIT*和 GND 端子短接，加电至指示灯闪烁，断开 INIT*和 GND，停止则完成复位。

3.2 连接高级软件

- 1) 连接号模块后上电，打开 DAM-E3000 高级软件，点击“设备操作”中的“设备连接”，出现下面界面，填入 IP 地址，其它的选项默认，点击“连接设备”按钮。若不清楚 DAM-E 模块的 IP 地址，则选择“动态连接”链接模块。




图 8

- 2) 左侧会出现 DAM-E 模块信息，点击“DAM-E30XXN”出现如下配置界面提示输入密码，若不出现模块信息则需重复以上步骤。默认密码为 666666




图 9

- 3) 连接上模块后, 点击“3014N_功能设置”, 出现如下信息界面, 点击“DO 模式”下拉箭头出现不同模式, 点击“应用所有通道”可以将 16 个通道配置为同样模式, 点击“应用当前通道”仅应用该模式到当前通道。点击“设置所有通道”可以将当前通道参数应用到所有通道, “设置当前通道”仅应用当前通道参数到该通道。




图 10

4) 点击红色箭头位置，查看模块参数。




图 11

- 5) 如果需要修改模块信息则双击左侧的模块地址信息，出现以下界面，可以更改模块的 IP 等信息。
注意：MAC 地址为全球唯一，请勿随意更改。




图 12

- 6) 修改 IP 信息后，需要对模块重新上电配置信息才可以配置 IP 信息。可以点击如下窗口的“重启”按钮。待电源指示灯常亮，然后重复连接模块步骤，即可连接上模块。




图 13

■ 4 产品的应用注意事项、保修


4.1 注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和DAM-E3014N板，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用DAM-E3014N板时，应注意DAM-E3014N板正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

4.2 保修

DAM-E3014N自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。



阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com